

APPAREILS AUDIO

Lecteurs Daisy



020001643

Le PlexTalk PTN2.

Lecteur audio destiné à écouter des livres parlés et de la musique enregistrée sur support numérique. Une synthèse vocale est intégrée au lecteur de même qu'un haut-parleur. La vitesse de lecture est modulable. Muni d'un port USB et d'un support pour carte SD, il permet également le téléchargement, la lecture de fichiers textes et fichiers HTML, ...

Un casque audio peut être branché sur le lecteur.

Il est livré avec un cache ne laissant apparaître que les touches essentielles à l'utilisation de l'appareil.



020001847

Le Victor Reader Stratus 4M.
Lecteur audio destiné à écouter des livres parlés et de la musique enregistrée sur support numérique. Une synthèse vocale est intégrée au lecteur de même qu'un haut-parleur. La vitesse de lecture est modulable. Ce lecteur Daisy dispose d'une poignée pour un transport facile et un casque audio peut être branché sur le lecteur.

Il est livré avec un cache ne laissant apparaître que les touches essentielles à l'utilisation de l'appareil.

Connecteur USB et lecteur de carte SD.



020001848

Le Victor Reader Stream.
Lecteur daisy en format de poche. En copiant les fichiers MP3 sur le Stream ou des cd-daisy sur la carte mémoire, vous bénéficiez de nombreuses heures de plaisir de lecture.

Batterie rechargeable.

Dimensions : 114 x 62 x 18 mm.

Poids : 110 gr.



020001568

Batterie pour lecteurs Daisy Victor Classic X, X+.



020001802

Batterie pour lecteur Daisy Victor Reader Stratus 4.



020001718

Batterie pour lecteur Daisy PlexTalk PTN-1.



020001728

Batterie pour lecteur Daisy PlexTalk PTN-2.

Casque



020002013

Casque audio Philips.
Son clair et puissant.
Les écouteurs pivotant à 165° pour plus de souplesse.
Coussinets doux de 70 mm pour un meilleur confort.
Couleur noire.

Radio



020001912

Radio mini dolmen LA69 Lexon.
Petite radio design, très facile d'utilisation avec le minimum de boutons de réglage.
Antenne télescopique.
Dimensions : 13 x 8,5 x 4,2 cm.
Poids : 325 gr.
Fonctionne sur piles (3X AA 1,5V).
Existe en plusieurs coloris suivant disponibilités : bleu-vert, rose, jaune, gris, gris foncé.

Commandes à distance



020001558

Télécommande universelle Doro HandleEasy 321rc.

D'utilisation simple.

Permet le changement de chaîne et le réglage du volume de la télévision et de la chaîne stéréo.

Spécialement conçue pour les personnes rencontrant des troubles de la dextérité.

Piles incluses.



020001887

Télécommande universelle Philips SRP 1101/10.

Compacte et simple d'utilisation pour passer facilement d'une chaîne à une autre.

21 touches bleues sur fond argenté.

Dictaphones



020001967

Voice recorder.

Petit enregistreur de messages très facile à utiliser.

A emmener partout pour vous servir d'aide-mémoire.

Permet d'enregistrer jusqu'à 30 messages, chacun d'une durée de max. 30 secondes avec un seul bouton de commande et 2 boutons de sélection des messages.

Instructions vocales simples mais uniquement en langue ANGLAISE.



020001962

Enregistreur Wilson.

Format de poche 7,5 x 5 x 1,5 cm.

Nécessite 2 batteries AAA

(Non incluses).

Très simple d'utilisation.

Capacité d'enregistrement jusqu'à 6H ou 12H en fonction du mode LP ou SP sélectionné.

Mémoire 256 MB.

Volume réglable.

Piles



020001045

Pile MN2400, LR03 (AAA), 1,5 volts.



020000306

Pile MN1500, LR6 (AA), 1,5 volts.



020001806

Pile MN1400, LR14, 1,5 volts.



020000338

Pile MN1604, 6LR61, 9 volts.



020000379

Pile bouton CR2016, 3 volts.



020001098

Pile bouton LR43, 1,5 volts.



020000414

Pile bouton V13GA, LR44, 1,5 volts.



020000561

Pile bouton CR2032, 3 volts.




020001383

Pile bouton V377, SR66, 1,55 volts.



020000308

Pile bouton CR2025, 3 volts.



020000747

Pile bouton CR2430, 3 volts.

Chargeur de batteries



020001554

Chargeur parlant FRANCAIS.
Pour batteries type AAA, AA, C, D
et 9V.
3 niveaux possible.

020001557

Chargeur parlant NEERLANDAIS.
Pour batteries type AAA, AA, C, D
et 9V.
3 niveaux possible.