

APPAREILS AUDIO

Lecteurs Daisy



020001847

Le Victor Reader Stratus 4M.
Lecteur audio destiné à écouter des livres parlés et de la musique enregistrée sur support numérique. Une synthèse vocale est intégrée au lecteur de même qu'un haut-parleur. La vitesse de lecture est modulable. Ce lecteur Daisy dispose d'une poignée pour un transport facile et un casque audio peut être branché sur le lecteur.

Il est livré avec un cache ne laissant apparaître que les touches essentielles à l'utilisation de l'appareil.

Connecteur USB et lecteur de carte SD.

020002526

Le Victor Reader Stratus 4H.
Mêmes fonctions que la R1847 (Stratus 4M) mais avec extension Wifi.

L'appareil peut accéder à Internet via Wifi et permet de télécharger vos livres Daisy en ligne.

La connexion de l'appareil à l'internet nécessite une configuration préalable.



020002527

Victor Reader Stream 3.

Lecteur audio numérique (au format de poche) pour livres Daisy et de nombreux autres formats audio.

Lit également les fichiers texte tels que brf, txt, html, xml, docx, epub. Livres, journaux ou magazines instantanés via Wifi.

Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez désormais associer le Victor Reader à des haut-parleurs sans fil, des écouteurs ou des appareils auditifs (lorsqu'ils sont compatibles).

Le Stream dispose de 16 Go de mémoire interne (environ 13 utilisables).

Vous pouvez le connecter à votre ordinateur, qui le reconnaîtra comme un périphérique et vous permettra de placer des fichiers dans la mémoire interne ou sur une carte SD.

Fonction d'enregistrement pour les mémos, la musique, les répétitions et les cours.




020002259

I-Speak, lecteur daisy avec des commandes très conviviales.
Diverses options de navigation et insertion de signets possible.
Volume, vitesse de lecture et tonalité réglables.
Port USB et fente pour carte mémoire.
Batterie rechargeable.
Prise casque de 3,5 mm.



020001802

Batterie pour lecteur Daisy Victor Reader Stratus 4.



020002103

Batterie pour le Victor Reader Stream.



020001728

Batterie pour lecteur Daisy PlexTalk PTN-2.



020002514

Batterie pour lecteur Daisy I-Speak.



020001458A

Adaptateur secteur pour appareil daisy VICTOR STRATUS.
12 Volt/1,3 A.



020002515

Adaptateur secteur pour appareil daisy I-SPEAK.

Casque



020002221

Casque audio Philips.
Son clair et puissant.
Arceau et coques entièrement réglables pour un confort longue durée.
Couleur noire.

Radio



020002437

Lecteur de musique BBrain.
Une radio DAB+ et FM très facile à utiliser.

Cette radio permet également d'écouter votre playlist préférée à partir d'une clé USB.

Possibilité de cacher les panneaux de commande afin d'avoir uniquement l'accessibilité au bouton ON/OFF (utile pour les personnes atteintes d'alzheimer).

Minuterie réglable pour l'arrêt automatique de l'appareil.

Adaptateur secteur inclus.

Fonctionne également sur 4 piles AA (non incluses).

Couleur : rouge ou bleu (en fonction du stock).

Commande à distance



020001558

Télécommande universelle Doro HandleEasy 321rc.

D'utilisation simple.

Permet le changement de chaîne et le réglage du volume de la télévision et de la chaîne stéréo.

Spécialement conçue pour les personnes rencontrant des troubles de la dextérité.

Piles incluses.



020002469

La télécommande universelle Geemarc TV-5 est facile d'utilisation. Changer de chaîne ou régler le volume grâce aux larges touches tactiles.

Possibilité de connecter deux commandes à distance grâce au choix entre profils 1-2.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses).

Couleur : noir.

Dictaphones



020001967

Voice recorder.

Petit enregistreur de messages très facile à utiliser.

A emmener partout pour vous servir d'aide-mémoire.

Permet d'enregistrer jusqu'à 30 messages, chacun d'une durée de max. 30 secondes avec un seul bouton de commande et 2 boutons de sélection des messages.

Instructions vocales simples mais uniquement en langue ANGLAISE.



020002148

Multi-memo, enregistreur.

Facile à utiliser, indications tactiles sur les touches.

La durée totale par message est de 6 minutes.

Capacité d'enregistrement : 60 messages.

3 piles 13 GA incluses.



020002350

Enregistrez et envoyez votre message personnel avec cette carte de vœux.

Durée d'enregistrement : 40 secondes.

Fonctionne avec 3 piles AG10 (LR1130), incluses.



020002231

Voice Pad.

Possibilité d'enregistrer 1 message à la fois d'une durée totale de 40 secondes.

Au-dessus du microphone intégré, il y a un miroir et une zone blanche où l'on peut ajouter des images, des chiffres ou des mots qui correspondent à l'enregistrement.

Comprend un essuyage à sec permettant de supprimer le message écrit.

Nécessite 3 piles AAA, non incluses.



020002302

Mini Wilson version 3.

Enregistreur numérique ultra-mince et compact.

Durée d'enregistrement : 2 heures.

Volume réglable.

Instructions vocales simples en ANGLAIS.

Batterie rechargeable.

Comprend un câble de chargement micro USB et étui avec velcro.

Piles



020001045

Pile MN2400, LR03 (AAA), 1,5 volts.



020000306

Pile MN1500, LR6 (AA), 1,5 volts.



020001806

Pile MN1400, LR14, 1,5 volts.



020000338

Pile MN1604, 6LR61, 9 volts.



020000379

Pile bouton CR2016, 3 volts.



020001098

Piles bouton LR43, 1,5 volts.
Vendu à la pièce.



020000414

Pile bouton V13GA, LR44, 1,5 volts.



020000561

Pile bouton CR2032, 3 volts.



020001383

Pile bouton V377, SR66, 1,55 volts.



020000308

Pile bouton CR2025, 3 volts.



020000747

Pile bouton CR2430, 3 volts.



0200002105

Pile rechargeable AAA-HR03,
1,2 volts.



0200002337

Pile bouton SR41 à l'oxyde d'argent,
1,5 volts.

Chargeur de batteries



020001554

Chargeur parlant FRANCAIS.
Pour batteries type AAA, AA, C, D
et 9V.
5 niveaux de volume possible.



020001557

Chargeur parlant NEERLANDAIS.
Pour batteries type AAA, AA, C, D
et 9V.
3 niveaux de volume possible.